



AIR3D

CONTENU 06
DEUXIÈME KIT



x1 Côté gauche laqué



x1 Capot laqué



x13PM x16MM x18GM Lames bois (qté suivant modèle)



x2 Montants à crémaillère



x2 Traverses laquées



x1 Côté droit laqué



x4 Kit visseries



x1 Clef 6 pans de 4



x16 Vis Inox 6x20



x26PM
x32MM
x36GM

Vis Inox 3,5x16
(qté suivant modèle)



x12 Ecrus cage

AIR3D

NOTICE DE MONTAGE

DOUBLE MODÈLE



6 - Après avoir monté votre premier kit, répétez les opérations 2 à 4 sur le deuxième kit - Ne posez pas le capot

7 - Référez-vous à la notice de pose de la sous-face pour l'installation de celle-ci, puis retournez votre kit après l'avoir posée



8 – Mettez en place les 6 écrous cages sur la partie supérieure (la pointe des joncs doit être en haut).



8.1 - Mettez en place les 6 vis 6 x 20 après avoir vérifié le bon alignement des deux kits, et serrez les délicatement.



8.2- Superposez le kit avec le capot sur le kit avec la sous-face

MONTAGE TERMINÉ !

