









Repérez bien les paires de rallonges selon les trous qui serviront de Vérifiez bien la correspondance des détrompeurs... détrompeurs







Après avoir mis la rondelle, vissez l'écrou et remettez la patte dans le bon sens.



Alignez bien la rallonge, puis bloquez au moyen d'une clef de 17, ou d'une pince multiprise

Répétez l'opération pour les 3 autres rallonges

